



Klebemontage direkt an der Wand

- 1 | Achtung > Das Schild muss so montiert werden, dass der breite Rand oben ist.
- 2 | Der Montagegrund muss staub-, fettfrei und plan sein.
- 3 | Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikontupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Selbstklebebänder ab.
- 4 | Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

Montage mit geschraubten Alu-Montageplatten

- 1 | Alu-Montageplatten mit Flachkopfschrauben an der Wand verschrauben.
- 2 | Abdeckpapiere von den Selbstklebebändern abziehen und Modulschilder einrichten und verkleben.

TEXTWECHSEL ohne Werkzeug



- 1 | Einlegeglas an den oberen Rand drücken und zugleich nach vorne aufheben.
- 2 | Texteinleger mit Ausnahme für Arretierstift wechseln.
- 3 | Einlegeglas in den oberen Rand einlegen, mit der Einkerbung in den Arretierstift einsetzen und danach im unteren Rand einrasten lassen.