

# INOXO.in

- Edelstahl Glashalter
- schneller Textwechsel
- 3mm ESG Gläser ohne Bohrungen
- leichte Montage

Textwechsel: Inbusschrauben am Glashalter vorne lösen. Gläser herausnehmen. Texteinleger wechseln. Glasscheiben im Glashalter einrichten. Inbusschraube vorne wieder festziehen.



### Einlegerwechsel einfach und schnell.

Der Name ".in" leitet sich von der Inbusschraube an der Vorderseite des Glashalters ab. Dieser kleinen Madenschraube ist es auch zu verdanken, dass sich der Einleger so rasch wechseln lässt. Je nach Schildgröße werden zwei oder mehrere Abstandhalter ohne Bohrungen im Glas eingesetzt.









### Türschilder

 $210 \times 149$ 

210 × 210

 Glasgröße
 Abstandhalter
 Alternativ

 105 × 105
 2 × ow17
 2 × ow16

 149 × 105
 2 × ow17
 2 × ow16

 149 × 149
 2 × ow17
 2 × ow16

 170 × 105
 2 × ow17
 2 × ow16

2 × ow17

2 × ow17

2 × ow16

2 × ow16

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

### Türschilder F/B

Glasgröße

149 × 149

**Noxo**.in Türschilder

Abstandhalter Alternativ 2 × ow17 2 × ow16

### Infoschilder

Glasgröße Abstandhalter
297 × 210 A4q 4 × ow17
420 × 297 A3q 4 × ow17
594 × 420 A2q 4 × ow17
594 × 840 A1h 6 × ow17
594 × 1200 8 × ow17

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage













Standard "ow17" Wandabstand 17 mm Kopfdurchmesser 17 mm Inbus vorne für Tür- und Infoschilder



Abstandhalter ow 16



Alternative "ow16" Wandabstand 16 mm Kopfdurchmesser 16 mm Inbus seitlich nur für Türschilder oben und unten einsetzbar.



#### Schraubmontage:

Mittels Montageschablone Bohrungen in die Wand setzen, Wandteil anschrauben. (Können eingerichtet werden durch Verwendung von Flachkopfschrauben.) Glashalter an den ESG Scheiben positionieren und auf die Wandteile aufstecken und Inbus im Glashalter festziehen.

## INOXO.ii

### Fahnenschilder

2 x 3 mm ESG

Abstandhalter Glasgröße 149 × 149  $2 \times f2$ 210 × 210  $2 \times f2$ 

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



### Tischaufsteller ESG

Glasgröße Abstandhalter 170 × 100 2 × tli.12



Der Schildhalter dient zugleich als Standfuß und kann mittels einer Inbusschraube geöffnet werden.

### Hängeschilder 2 x 3 mm ESG

INOXO.in Fahnen-schilder

INOXO.in Tischausteller ESG

Glasgröße	Abstandhalte
297 × 149	4 × oh17
420 × 149	4 × oh17
594 × 149	4 × oh17
840 × 149	4 × oh17
297 × 210	4 × oh17
594 × 210	4 × oh17
840 × 210	4 × oh17

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



### Schildverteiler

2 x 3 mm ESG

Glasgröße	Abstandhalter	Alternativ
297 × 105	2 × ow17	2 × ow16
420 × 105	2 × ow17	2 × ow16
594 × 105	2 × ow17	2 × ow16
297 × 149	2 × ow17	2 × ow16
420 × 149	2 × ow17	2 × ow16
594 × 149	2 × ow17	2 × ow16
420 × 210	4 × ow17	2 × ow16
594 × 210	4 × ow17	2 × ow16

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



Montage mit 1,5 mm Stahlseilen und iNOX Edelstahldeckenhalter d1.s. Zur beidseitigen Beschriftung wird der iNOX Halter hb.s mit 30 mm Abstand zwischen den 2 x 4 mm ESG Scheiben eingesetzt.





Infoschilder auf Montageschienen sind von Vorteil bei Naturstein oder Holzfassaden, um möglichst wenige Montagebohrungen durchführen zu müssen. Textwechsel durch seitliches herausschieben nach lösen der Inbusschrauben am INOX- Halter.